

Oceano installationsguide

Oceano-filtrene er hurtige at montere. Her får du en enkel trin-for-trin-guide til installationen:

1. Luk for det kolde vand

Luk for vandtilførslen til koldtvandsudtaget – enten på hovedhanen eller på den lille afspærringshane under vasken, hvis der findes en.

Find koldtvandsudtaget, og afmonter koldtvandsslangen fra din køkkenhane.

2. Monter filteret

Filteret kan monteres enten vandret eller lodret på væggen. Det behøver ikke at stå oprejst for at fungere korrekt.

3. Tilslut slangerne

Monter de medfølgende slanger på hver side af filterhuset. Bemærk, at filteret har en indgang og en udgang, som er markeret med pile.

De to medfølgende slanger er forskellige:

- Den ene forbinder filterhuset med koldtvandsudtaget.
- Den anden forbinder filterhuset med den løse slange fra køkkenhanen.

Når begge slanger er monteret korrekt på filterhuset og spændt til, forbindes indløbsslangen med koldtvandsudtaget. Tilslut derefter den anden slange fra filterhuset til den løse slange fra køkkenhanen, som du tidligere afmonterede.

4. Åbn for vandet

Åbn langsomt for vandtilførslen, og kontrollér alle samlinger for utætheder.

Hvis der opstår en utæthed, kan det være nødvendigt at efterspænde slangerne eller filterpatronen, afhængigt af hvor utætheden er.

Lad vandet løbe i fem minutter for at skylle eventuelle overskydende kulpartikler ud af filteret.

5. Udskiftning af filterpatronen

Når filterpatronen skal udskiftes, skubbes den lille røde tap op. Drej derefter patronen 90 grader med uret, og tag den ud.