

Oceano Anleitung

Oceano-Filter lassen sich schnell montieren. Hier finden Sie eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation:

1. Kaltwasserzufuhr schließen

Schließen Sie die Kaltwasserzufuhr – entweder am Hauptabsperrhahn oder, falls vorhanden, am kleinen Absperrventil unter der Spüle.

Suchen Sie den Kaltwasseranschluss und lösen Sie den Kaltwasserschlauch Ihrer Küchenarmatur.

2. Filter montieren

Der Filter kann horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden. Er muss nicht aufrecht stehen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

3. Schläuche anschließen

Montieren Sie die mitgelieferten Schläuche an beiden Seiten des Filtergehäuses. Beachten Sie, dass der Filter über einen Ein- und einen Auslass verfügt, die durch Pfeile gekennzeichnet sind.

Die beiden mitgelieferten Schläuche sind unterschiedlich:

- Ein Schlauch verbindet das Filtergehäuse mit dem Kaltwasseranschluss.
- Der andere verbindet das Filtergehäuse mit dem gelösten Schlauch Ihrer Küchenarmatur.

Nachdem beide Schläuche korrekt am Filtergehäuse montiert und festgezogen wurden, verbinden Sie den Zulaufschlauch mit dem Kaltwasseranschluss. Verbinden Sie anschließend den zweiten Schlauch des Filtergehäuses mit dem zuvor gelösten Schlauch Ihrer Küchenarmatur.

4. Wasserzufuhr öffnen

Öffnen Sie langsam die Wasserzufuhr und überprüfen Sie alle Verbindungen auf Undichtigkeiten.

Sollte Wasser austreten, müssen möglicherweise die Schläuche oder die Filterkartusche nachgezogen werden – je nachdem, wo sich die undichte Stelle befindet.

Lassen Sie das Wasser fünf Minuten lang laufen, um überschüssige Kohlepartikel aus dem Filter zu spülen.

5. Filterkartusche austauschen

Zum Austauschen der Filterkartusche schieben Sie die kleine rote Lasche nach oben. Drehen Sie anschließend die Kartusche um 90 Grad im Uhrzeigersinn und entnehmen Sie sie.