



Guía de Instalación de Newline

Los filtros Newline se instalan rápidamente. Aquí tienes una guía sencilla para una instalación fácil:

1. **Cierra el suministro de agua** al grifo de agua fría, ya sea desde la válvula principal o desde una válvula pequeña debajo del fregadero, si está disponible. Localiza la salida de agua fría y desconecta la manguera correspondiente.
2. **Montaje del filtro:**
El filtro puede montarse en la pared o colocarse de manera suelta, ya que no necesita estar en posición vertical para funcionar correctamente.
3. **Conexión de las mangueras:**
Conecta las mangueras suministradas a cada lado del cuerpo del filtro. Ten en cuenta que hay una entrada (IN) y una salida (OUT).
Las dos mangueras incluidas no son idénticas: una se conecta a la salida de agua fría y la otra conecta el filtro con la manguera suelta del grifo.
Una vez que ambas mangueras estén conectadas y bien apretadas en el cuerpo del filtro, conecta la manguera de entrada a la salida de agua fría. Luego, conecta la manguera 2 del filtro a la manguera suelta del grifo que previamente desconectaste de la salida de agua fría.
4. **Restaura el suministro de agua** con cuidado y revisa si hay fugas. Si es necesario, aprieta las conexiones donde se presenten fugas.
Deja correr el agua durante 5 minutos para eliminar el exceso de carbón del filtro.