



Guía de instalación de Acero

Contenido del paquete:

- 1 x carcasa del filtro
- 2 x conectores (preinstalados)
- 2 x mangueras
- 1 x llave inglesa
- 1 x soporte de pared
- 1 x cartucho de filtro

1:

Inserte el cartucho de filtro en la carcasa, luego ensamble las partes inferior y superior. Asegúrese de que el cartucho esté centrado dentro de la carcasa. Si está inclinado, será difícil ensamblar correctamente la parte superior e inferior, y será necesario ajustarlo. Use la llave incluida para apretar correctamente.

2:

La carcasa del filtro puede montarse en la pared debajo del fregadero de la cocina usando el soporte de pared incluido. Si elige montarlo, asegúrese de dejar suficiente espacio debajo para poder reemplazar el cartucho del filtro más adelante. También se puede colocar bajo el fregadero sin necesidad de montarlo.

3: Instalación:

Cierre el suministro de agua al grifo de agua fría, ya sea desde la llave principal o, si hay una disponible, una llave pequeña debajo del fregadero.

Luego, desconecte la manguera de agua fría.

Conecte las mangueras incluidas a cada lado de la carcasa del filtro. Preste atención a las flechas en la parte superior de la carcasa, que indican la dirección del flujo del agua.

Las dos mangueras incluidas no son idénticas: una se conecta al grifo de agua fría y la otra se usa para conectar la carcasa del filtro a la manguera suelta del grifo.

Una vez que ambas mangueras estén conectadas y bien apretadas en la carcasa del filtro, conecte la manguera de entrada a su toma de agua fría. Luego conecte la

segunda manguera desde la carcasa del filtro a la manguera suelta del grifo que desconectó previamente.

Abra con cuidado el suministro de agua y verifique que no haya fugas. Si detecta alguna fuga, puede ser necesario apretar la conexión correspondiente.

Deje correr el agua durante 5 minutos para eliminar el exceso de carbono del filtro.